

toio™ コア キューブ専用充電器

取扱説明書

TPH-ZCC1J



5-016-989-01(2)

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故を起こすことがあります。
この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と使用する機器の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。特に「安全のために」は必ずご覧ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

つかうまえに

かならずほごしゃのかたといっしょに、このとりあつかいせつめいしょをよくよんで、じゅうてんきをあんぜんにつかってください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

警告 安全のために

当社の製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず守ってください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよく読んでください。

定期的に点検する

USBケーブルに傷みはないか点検してください。

故障したら使わない

すぐにtoio™ カスタマーサポートに相談してください。

異常が起きたら

煙が出たら／変な音やにおいがしたら／内部に水、異物が入ったら／製品を落として破損したら…

① USBケーブルをtoio™ コア キューブ専用充電器*から外す。

② toio™ カスタマーサポートに連絡する。

*以降「充電器」と呼びます。

警告表示の意味

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

	危険 この表示の注意事項を守らないと、火災／感電／破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災／感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



指示



火の中に入れない、加熱しない

火の中に入れたり、電子レンジやオーブン、ドライヤーの温風などで加熱したりしないでください。火災や破裂、けが、故障の原因となります。

高温になる場所では使用・放置・保管しない

ストーブやヒーターなどの暖房器具の近くや窓際などの直射日光の当たる場所などでは使用しないでください。高温の場所で使用すると、内部の温度が上がり、火災、発火、発煙、やけどの原因となることがあります。

分解や改造をしない

火災や感電、故障の原因となりますので、分解や改造は絶対にしないでください。修理などについてはお客様自身では行わず、toio™ カスタマーサポートにご依頼ください。



警告

付属のUSBケーブル以外は使わない

火災や感電の原因となります。

USBケーブルを傷つけない

USBケーブルを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- USBケーブルを外すときは、端子を曲げないようにまっすぐ抜く。

幼児やペットの手の届く場所で使用・保管しない

幼児やペットが誤ってふれることのない場所で使用してください。使用後は、幼児(特に3才未満のお子様)やペットが誤ってふれないように適切な場所で保管してください。USBケーブルを首に巻きつけたり、結束バンドなどの小さな部品を誤って飲み込んだりすると、思わぬ事故やけがの原因となります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。

水のある場所に置かない、使わない

ぬれた手でふれない

台所や洗面所や風呂場、雨や雪が降っているときの窓際など、水のある場所で使わないでください。万一、水にぬれた場合は、ただちに使用をやめてください。また、ぬれた手で充電器やUSBケーブルにさわらないでください。火災や感電の原因となります。

雷が鳴りはじめたら使用しない

充電器やUSBケーブル、接続している機器にふれないでください。落雷により、感電するおそれがあります。雷が予測されるときは、火災や感電、故障を防ぐためにUSBケーブルを外してください。

端子部を指や金属で触らない、傷つけない

端子部を指や金属類(ドライバーなど)で触ったり、傷つけたりすると、ショートして機器が故障し、火災や感電のおそれがあります。

端子類に異物を入れない

お使いの前に、ほこりや異物が端子類についていないか確認してください。異物が入っていたり、ほこりがたまっていたりする状態で使用すると、火災や感電、誤動作、故障、接触不良などの原因となります。

USBハブを使って充電しない

USBケーブルは、パソコンやACアダプター(市販品)のUSB端子に直接つないでください。USBハブを使うと、充電時間が長くなったり、正しく充電できなかったり、誤動作の原因となることがあります。

布や布団などでおおった状態で放置しない

toio™ コア キューブ*の充電中に自然放熱を妨げると、内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
*以降「キューブ」と呼びます。

本製品は日本国内専用です

海外で使うと罰せられることがあります。

注意

通電中の充電器に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

乱暴に扱わない、強い衝撃を与えない

以下のような使いかたをしないでください。けがや故障の原因となることがあります。

- 投げない、落とさない、振り回さない。
- 上に乗らない、踏みつけない。
- 重いものと一緒にかばんの中に詰め込んだり、ポケットなどに入れたまま座ったりしない。
- USBケーブルを指や腕、首に巻きつけない。
- 無理な力を加えて、USBケーブルを引っ張らない。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。製品が落ちて破損したり、けがの原因となったりすることがあります。平らで安定した場所でお使いください。

床に放置しない


充電器を床に置いたまま放置すると、踏みつけたり、つまずいてけがをしたりして、機器が故障するなどの原因となります。使用後は、後片付けをして大切に保管してください。

充電する

パソコンのUSB端子を使って充電します。ACアダプター(市販品)を使うこともできます。


1 パソコンとつなぐ。

付属のUSBケーブルを使って、パソコンと充電器をつなぎます。




2 キューブを充電器にのせる。

キューブと充電器それぞれの充電用端子を合わせて、キューブをはめ込むようにしてしっかりとせてください。充電が始まると、充電インジケーターがオレンジ色に点灯します。充電が終わると、充電インジケーターが消灯します。



ACアダプター(市販品)で充電するには

ACアダプター(市販品)をコンセントにつなぎます。USB Type Aを搭載した5 V/1.0 A以上の出力ができるものをお使いください。



ヒント

- 充電インジケーターが点灯しない場合は、キューブを軽く押し込んでください。
- 電池残量がない状態から充電すると、約1.5時間かかります。
- キューブを充電できない場合は、USBケーブルを充電器から外し、もう1度つないでください。それでも充電できない場合は、toio™ カスタマーサポートに連絡してください。

使用上のご注意

取り扱いについて

- USBケーブルを接続するときは、奥までしっかり差し込んでください。奥までしっかり差し込まれていないと、金属類(クリップや金属製ストラップなど)が接触してショートする可能性があります。
- 使用中に不具合が生じたときは、すぐにUSBケーブルを外し、電源を遮断してください。
- 殺虫剤など、揮発性の溶剤をかけたり、ゴムやビニール、樹脂性の製品や場所に、長期間接触させたりしないでください。表面が変質、変色するおそれがあります。

キューブの充電と電池の寿命について

- 周囲の温度が5℃～35℃の環境で充電してください。
- この範囲外では十分に充電ができないことがあります。
- 長期間使用しない場合、充電式電池の劣化を防ぐため、半年に1度充電を行ってください。長い間使わなかったときは、充電時間が長くなる場合があります。
- 使用可能充電時間が極端に短くなった場合は、充電式電池の寿命と考えられます。toio™カスタマーサポートにご相談ください。

お手入れについて

- お手入れをする際は、USBケーブルを外してください。
- 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。アルコールやベンジン、シンナー、薬品などは変形、変色のおそれがありますので、使用しないでください。
- 充電器やUSBケーブルなどの端子部が汚れていると正常に電気が通わなくなることがあります。乾いた柔らかい布や綿棒を使って定期的に清掃し、端子部をきれいに保ってください。
- 充電器やUSBケーブルなどの端子部に息を吹きかけるなどしてゴミやほこりを吹き飛ばすのはおやめください。湿気や唾がかかると、故障の原因となります。

発熱について

- 使用中に充電器が熱くなることがありますが、動作上問題はありません。
- 充電器が普段よりも異常に熱くなったときは故障が考えられます。すぐにUSBケーブルを外して、toio™カスタマーサポートまでご連絡ください。

結露について

充電器を寒い場所から暖かい場所に持ち込んだ直後などは、正しく動作しないことがあります。USBケーブルを外して、数時間放置してください。数時間たっても正常に動作しない場合は、toio™カスタマーサポートにご相談ください。

⚠注意　廃棄するときは

各自治体の条例や指示に従ってください。充電器は金属やプラスチック、ゴムなどでできているため、燃やすと危険です。

主な仕様

仕様および外観は、予告なく変更することがあります。イラストは、実際のものとは異なる場合があります。

電源*	5 V ≍ 0.6 A
最大消費電力	3.5 W
外形寸法（最大突起部除く）	約130×20×75 mm（幅×高さ×奥行き）
質量	約70 g
入出力	toio™コア キューブ充電用端子×2 USB端子 (Micro-B) ×1
動作保証温度	5℃～35℃

* 給電には、USB端子を搭載したパソコン、または市販のUSB対応ACアダプターが必要です。詳しくは、「充電する」をご覧ください。ただし、すべての動作を保証するものではありません。

著作権／商標

"toio"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

"SONY"および" ♻"は、ソニー株式会社の登録商標または商標です。

その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

アフターサービス規定／保証規定

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント（以下当社）は次の内容に従い、お客様にアフターサービスを提供します。これらの規定に同意いただいたうえでアフターサービスを依頼してください。

アフターサービス規定

1　交換／修理について

- 故障製品と一緒に送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様が製品購入後に取り付けた物品（シールなど）は取り外してからお送りください。
- お送りいただいた製品は、当社の判断により交換または修理の対応を行います。交換の場合、故障内容の説明は出来かねます。なお、交換／修理には環境にも配慮し再生部品を使用する場合や、ファクトリーリファービッシュ品と交換する場合があります。（ファクトリーリファービッシュ品とは返品商品、初期不良品などを修理調整し、当社が性能および信頼性において新品と同等の品質を確認した機能整備済み製品です。）
- 交換の場合、お客様からお送りいただいた本体（箱を含む）、および修理にあたって取り外した故障部品については、2)の理由により当社の所有物として回収します。あらかじめご了承ください。
- 製品の交換／修理にともない、初期化／再設定が必要な場合があります。
- アフターサービスの内容によっては、本製品の仕様とは異なる製品／部品との交換になる場合があります。

2　交換／修理をお断りする場合について

- 不当な修理／分解／改造（ソフトウェアを含む）が行われた製品
- 不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品（梱包方法は当規定「4 梱包について」をご覧ください）
- 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合

3　料金について

- 保証期間後の本製品のアフターサービスは有料となります。料金表についてはtoio™カスタマーサポート（https://toio.io/support/）をご覧ください。
- 点検・見積りを依頼された場合は有料となります。見積り後に交換／修理をキャンセルされた場合も有料となります。

4　梱包について

- 交換／修理にあたって、対象製品をお送りいただく際は、購入時の箱および梱包材をお使いください。
- 1)の梱包方法以外でお送りいただく場合は、輸送中に製品が破損しないよう充分注意して梱包してください。不十分な梱包により、輸送中に製品が破損したと考えられる場合は、交換／修理をお断りします。

5　アフターサービス依頼品の保管について

アフターサービス依頼品の返却可能日をお知らせしている場合（お客様のご都合でお知らせできない場合を含む）、依頼をお受けした日から1年間を経過してもお受け取りいただけないときは、当社にて処分させていただきます。また、その際には修理料金に加え、保管（保管場所までの輸送費用を含むがこれに限らない）および処分に要した費用の一切を、当社の請求に従い速やかにお支払いいただきます。

6　ご注意

- 出張交換／修理の依頼はお受けしていません。
- 保証期間後の付属品の修理の依頼はお受けしていません。
- 一部を除き部品単品の販売は行っていません。
- この規定は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- この規定は日本国内においてだけ有効です。（This rule is valid only in Japan.）
- 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービス際には最新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、toio™カスタマーサポート（https://toio.io/support/）をご覧ください。

保証規定

- 保証期間内の製品については、「アフターサービス規定」に加え、この規定が適用されます。「アフターサービス規定」も必ずご覧ください。

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

- 保証期間中に正常な使用状態（取扱説明書などの注意書きに従った使用状態）で故障した場合は、当社にて無料で交換／修理します。

- 保証期間内でも、次の場合は保証の対象外になります。

- 保証書がない場合
- 保証書に、お買い上げ日、販売店印がない場合
- 保証書が改ざんされている場合
- 保証書が本製品のものではない、または保証書からシリアルラベルがはがされているなど保証書が本製品のものとは確認できない場合
- 使用上の誤り、他の製品から受けた障害
- お買い上げ後の外的要因（落下、衝撃・圧力などの負荷、液体／異物の混入など）による故障および損傷
- 火災／地震／風水害／その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
- 一般家庭外（例えば業務用）で使用したことによる故障および損傷
- 1)～8)に該当すると当社が判断した場合

- 保証期間内でも、次の場合は交換／修理をお断りします。

- 不当な修理／分解／改造（ソフトウェアを含む）が行われた製品
- 不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品（梱包方法は「アフターサービス規定」をご覧ください）
- 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合

6　ご注意

- この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービス際には最新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、toio™カスタマーサポート（https://toio.io/support/）をご覧ください。

保証書について

- 保証書は箱に印刷されています。大切に保管してください。
- 保証書に、お買い上げ日と販売店名が記入されていることを確かめてください。

14才までのお子さまへ

しつもんを イーメールでおくるときや しゅうりについて でんわをかけるときは、ほごしゃのかたと いっしょにおねがいします。

toio™公式サイト

あそびかたなどtoio™の最新情報を紹介しています。また、メールアドレスを登録すると、イベントなどの情報をお届けします。

https://toio.io/



toio™カスタマーサポート

（よくあるお問い合わせ、修理受付など）お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、下記URLをご覧ください。カスタマーサポートにお問い合わせください。

https://toio.io/support/

